TANITA
健康をはかる

Digital Bathroom Scale

Model HD-366

取扱説明書

安全上のご注意

⚠警告 誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- **タイル面や濡れた床など、すべりやすい所では使わない**
  転倒したり、すべって大けがをする可能性があります。
  （また、本機内部に水が侵入し故障の原因になります。）
- **本機の端にのったり、飛びのったり、跳びはねたりしない**
  転倒したり、すべって大けがをする可能性があります。
- **濡れた体でのらない**
  転倒したり、すべってけがをする可能性があります。
- **物を落としたり飛びのったり、強い衝撃を与えない**
  強化ガラスを使用していますが、ガラスが破損し、けがをする可能性があります。

⚠注意 誤った取り扱いをしたときに、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- **乳幼児には、絶対に持ち運びさせない** 落として、けがをする可能性があります。
- **体の不自由な方がご使用になるときは、1人で測定しない**
  介護者が援助し、測定値は参考値として捉えてください。
- **新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を同時に使用しない**
  液漏れや発熱、破裂の可能性があり、本機の故障、けがなどの原因になります。
- **乾電池を入れるときは、極性（＋、－）の方向を間違わない**
  液漏れや発熱、破裂の可能性があり、本機の故障、けがなどの原因になります。
  （長期間ご使用にならない場合は、乾電池を本機から取り外してください。）
- **携帯電話やマイクロ波治療機などを本機の近くで使用しない**
  誤作動して正確に測定できない可能性があります。

精度を保つために

本機は、精密に作られています。長く最良の状態を保つため、次のことを守ってご使用ください。

取り扱いについて

- **分解や水洗いは絶対にしない**
- **過度の衝撃や振動は与えない**
- **直射日光の当たる場所や暖房器具の近く、または空調機の風が直接当たる所には置かない**
- **温度変化の激しい場所での使用は、避ける**
- **湿気の多い場所や水気のある場所には置かない**
- **振動の激しい所に置かない**
- **立てかけたり、本体に物を置いた状態で放置しない**
  測定値に誤差が生じる場合があります。

お手入れについて

- **熱湯やベンジン、シンナー等は、使用しない**
  汚れたときは、水または家庭用中性洗剤を柔らかい布に浸し固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。

各部のなまえ



はかる前に

1．正しい設置のしかた

● **硬く、平らな安定した所でご使用ください**



⚠注意

● **じゅうたんや、畳の上ではご使用できません**
正しく測定できません



2．乾電池の入れ方

1）



2）



1）本体を裏返しにし、バッテリーカバーの爪を押し上げて開け、乾電池を入れてください。

2）乾電池を入れた後は、必ず本体を硬く平らな床上に置き、1度本体中央を軽く踏んでください。 8888 表示後 0.0kg が表示されてからのってください。

● 乾電池が消耗してくると
Lo を表示しますので速やかに新しい乾電池4本と交換してください。

● 乾電池の寿命は
約1年（1日に5回はかった場合）

● 付属の乾電池は
工場出荷時に納められたものですので、寿命が短くなっている場合があります。

● 0.0kg 表示後、本体にのらずに約 30 秒経過した場合自動的に電源が切れます。
（表示が消えます。）

● 古い乾電池は
お住まいの市町村区の廃棄方法に従って処理してください。

保管上の注意



• 乾電池を入れたまま箱に保管しない



• 立てかけたり、本機に物を置いた状態で放置しない
測定値に誤差を生じる場合があります。

TANITA 保証書

販売店様へ
ご販売時に貴店にて、保証書の所定事項（お買い上げ日、販売店様欄に捺印）をご記入の上、お客様にお渡しください。

お客様へ
本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。
お客様の個人情報は、修理完了品の発送に使用させていただき、修理品とともにご返却いたします。この間、お客様の個人情報は第三者が不当に触れることのないよう、弊社規定に基づき責任を持って管理いたします。

品　名	HD-366		
保証期間	本体　お買い上げ日より1年	お買い上げ日	年　月　日
お客様	ご住所	販売店	住所・店名
	お名前　様		㊞
	電話　（　）		電話　（　）

はかり方

1）正しく設置し、本体にのってください。自動的に電源がONし、体重を測定します。
2）体重が確定すると、表示部に測定値を点滅表示します。
3）測定後約30秒経つと、自動的に電源が切れます。

※測定途中で、本体から降りた場合は約４秒後に自動的に電源が切れます。

使用上の注意



- **本機を移動させる時は**
  電源が切れていることを確認してください。
- **立てかけたり、本機に物を置いた状態で放置した後お使いになると**
  測定値に誤差を生じる場合があります。
  この場合、一度表示が消えてから、再度おのりください。
- **25kg以下の測定値は参考値として捉えてください。**

故障かな？

「故障かな？」と思ったら、修理をご依頼される前に、次のことをご確認ください。

本体に乗っても何も表示しない	●乾電池が外れていませんか？ ●乾電池が消耗していませんか？ （残量によっては [LO] も表示しない場合があります） ●乾電池の電極にビニールやゴミなどがついていませんか？
[LO] **を表示する**	●乾電池が消耗しています （速やかに新しい乾電池４本と交換してください）
[8888] **を表示したまま**	●乾電池を交換した後、すぐにのっていませんか？ （乾電池交換後は必ず本体中央を踏み [0.0kg] が表示されてからのってください。）
[OL] **を表示する**	●最大計量（ひょう量）200kg を超えています （この場合は測定できません）
明らかに通常と違う体重を表示する	立てかけたり本機に物を置いた状態で放置した後お使いになると、測定値に誤差を生じる場合があります。 一度表示が消えてから再度おのりください。

仕様

型式	HD-366
最大計量（ひょう量）	200kg
最小表示（目量）	25～100kg迄100g単位 100～200kg迄200g単位
使用範囲	25～200kg
ステップオン荷重	25kg以上
電源	DC6V アルカリ単4乾電池（LR03）×4本
消費電流	最大60mA
本体寸法	D320×W350 ×H26mm
質量	約3.0kg（乾電池含）

体重精度の保証範囲

- 本機は計量法に定められた技術基準で製造し、厳重な検査のうえ出荷しております。なお、ご使用の場合、はかられた体重に対して下記の範囲まで精度を保証します。

25kgをこえて100kgまではかる場合	±200g
100kgをこえて200kgまではかる場合	±400g

- ご家庭で体重をはかることを目的に作られておりますので、物品の売買取引や目方を証明する場合にはご使用なれません。

正 家庭用
経済省令適合マーク

アフターサービスについて

1．保証書について
保証書は、この取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。
保証期間は、お買い上げ日より１年間です。

2．修理を依頼されるとき
- 保証期間中は、弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡の上、保証書を添えて本機をお送りください。
- 保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有償にて修理させていただきます。

3．ご不明な点は弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

株式会社 タニタ

本社・東京営業所　〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2　☎03 (3558) 8111 (代表)
大阪営業所　〒577-0013 東大阪市長田中1-3-15　☎06 (6784) 2811 (代表)
名古屋営業所　〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-19-20　☎052 (201) 6391 (代表)
福岡営業所　〒812-0882 福岡市博多区麦野4-2-6　☎092 (575) 5761 (代表)
北日本営業所　〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1　☎0187 (66) 2144 (代表)

ホームページアドレス　http://www.tanita.co.jp

お問い合わせ先　フリーダイヤル　0120-133821
受付時間／9：00～18：00（土・日・祝祭日は除く）
お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町 1-14-2

©2009 TANITA Corporation. All Rights Reserved.

無料修理規定

1．取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2．保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室に連絡の上、商品と保証書をお送りください。
3．ご贈答品等で本保証書に必要事項が記入していない場合には、弊社お客様サービス相談室へご相談ください。
4．保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
　イ、 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
　ロ、 お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
　ハ、 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
　ニ、 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、船舶の搭載）に使用された場合の故障及び損傷
　ホ、 保証書の提示がない場合
　ヘ、 保証書にお買い上げ日の年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5．保証書は、日本国内においてのみ有効です。
6．保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

修理メモ

※ 保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

株式会社 タニタ　〒174-8630　東京都板橋区前野町1−14−2
お客様サービス相談室　フリーダイヤル　0120−133821